


คู่มือการใช้งาน
การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
Visualizer กับ LCD Projector

ศูนย์ศึกษาดิจิทัลคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook กับ เครื่อง LCD Projector




1. ต่อสายสัญญาณภาพกับ Port เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook




2. เปิดสวิตช์ On Main Power (ติดอยู่ที่ผนังห้อง)




3. สังเกตที่เครื่อง LCD Projector ไฟ Power เป็นสีส้ม




4. จากนั้นใช้ Remote ไปที่เครื่อง LCD Projector พร้อมกับกดปุ่ม ON สังเกตไฟ Power จะเป็นสีเขียว รอประมาณ 1 นาที เพื่อให้ระบบเครื่องทำงาน






5. ปรากฏหน้าจอฉายเป็นสีฟ้า



6. เลือกสัญญาณที่ Remote เป็น Computer 1




7. กดปุ่ม fn พร้อมกันกับปุ่ม F7 (หรือปุ่มอื่นตามที่เครื่องกำหนด) 2 ครั้ง



โดยการกดครั้งแรกสัญญาณภาพที่จอ Notebook จะดับแต่จะไปปรากฏจอฉาย ให้ท่านกดซ้ำอีกครั้งเพื่อให้สัญญาณภาพปรากฏทั้งจอ Notebook และ จอฉาย

วิธีการใช้ Visualizer กับ เครื่อง LCD Projector



1. เปิดสวิตช์ On Main Power
(ติดอยู่ที่ผนังห้อง)



2. สังเกตที่เครื่อง LCD Projector
ไฟ Power เป็นสีส้ม




3. จากนั้นชี้ Remote ไปที่เครื่อง
LCD Projector พร้อมกับกดปุ่ม on
สังเกตไฟ Power จะเป็นสีเขียว
รอประมาณ 1 นาที เพื่อให้ระบบ
เครื่องทำงาน




4. เปิดสวิตช์ Power




3. ปรากฏไฟส่องสว่างที่แขนทั้งสองทำงาน




4. จากนั้นชี้ Remote ไปที่เครื่อง LCD Projector พร้อมกับกดปุ่ม Video เพื่อเลือกสัญญาณ




5. ปรากฏสัญญาณภาพ



6. กดปุ่ม IN เพื่อต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น กดปุ่ม OUT เมื่อต้องการย่อภาพให้เล็กลง



7. กดปุ่ม BRIGHT ตามลูกศรชี้ลง เมื่อต้องการลด - เพิ่ม ความสว่างของภาพ




8. กดปุ่ม FOCUS ตามลูกศรชี้ลง เมื่อต้องการความคมชัดของภาพ

กรณีใช้สลับระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook กับ เครื่อง Visualizer



1. กดปุ่ม **COMPUTER**
เมื่อต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
Notebook




2. กดปุ่ม **VIDEO**
เมื่อต้องการใช้เครื่อง Visualizer

วิธีการปิดระบบการใช้งานเครื่อง LCD Projector



1. ชี้ Remote ไปที่เครื่อง

LCD Projector พร้อมกับกดปุ่ม OFF
สั่งเกตไฟ Power จะเป็นสีส้มกระพริบ
รอบประมาณ 1 นาที เพื่อให้ระบบ
เครื่องทำงาน



2. ปรากฏข้อความยืนยันการปิด

ระบบที่จอฉาย ให้กดปุ่ม OFF ซ้ำอีกครั้ง
เพื่อยืนยัน รอสักครู่เพื่อให้พัดลม
ระบายความร้อนที่เครื่องตัด โดย
สังเกตจากเสียงพัดลมที่เครื่องจะเงียบไป



3. ปิดสวิตซ์ On Main Power (ติดอยู่ที่ผนังห้อง)

ข้อห้าม

1. กรณีที่เครื่องดับกระทันหันด้วยเหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้า หรือเหตุสุดวิสัย ห้ามเปิด-ปิด เครื่องติดต่อกันภายใน 2 นาที
2. ห้ามเสียบปลั๊กจากตัวเครื่องเข้ากับปลั๊กไฟที่หลวมเด็ดขาด
3. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องขณะเครื่องทำงานอยู่